

Computer ondersteuning

IYAMA Digital Signage en USB Mediaspeler

Deze instructie beschrijft het gebruik van de interne Mediaspeler van een IYAMA Digital Signage display.

In dit voorbeeld gaan we uit van het scenario om een video bestand af te spelen van een USB.

Enkele vereiste voor de USB-stick en af te spelen media:

- De USB-stick dient geformatteerd te zijn op basis van FAT32.
- Ondersteunde media formaten:
 - Muziek: MP3, WMA, WMA pro, M4A, AAC, LPCM
 - Video: AVI, MP4, 3GPP, MKV, ASF, VRO VOB, PS, TS
 - Foto: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Juiste folders aanmaken:
 - Maak een folder **signage** en in deze map de volgende **submappen; videos, photos, music, pdfs.**
- Plaats de gewenste bestanden om af te spelen in de corresponderende map.

Stap 1: Juiste input (Source) selecteren

Druk op de **afstandsbediening** op de knop **Source**.

Selecteer **Mediaspeler**.

Selecteer de **Bron** en kies **USB**.

Navigeer naar de juiste Map, bijvoorbeeld Video.

Nu zal de inhoud worden weergegeven.

Stap 2a: Bestanden direct afspelen

Navigeer naar het **gewenste bestand** en klop op **Play-knop** om af te spelen.

Het bestand zal worden afgespeeld.

Stap 2a: Bestanden afspelen via afspeellijst

Tevens is het mogelijk om bestanden toe te voegen aan een afspeellijst, hierna kan er gekozen worden om de gehele afspeellijst af te spelen. Hierin kunnen meerdere bestanden worden opgenomen.

Klik één voor één op het gewenste bestand voegen deze middels de navigatieknoppen.

Wanneer de afspeellijst compleet is, klik op Opslaan.

Voor de volledige instructie zie pagina 40-44 van de [IYAMA handleiding](#).

Unieke FAQ ID: #2689

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt:2024-02-16 00:15